

ELEKTRINIŲ RIETUVŲ DARBŲ SAUGA



Prieš naudojimą patikrinkite rietuvą; apžiūrėkite iš visų pusių ir naudokite tik tuomet, kai nėra akivaizdžių gedimų.




Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia visi saugos įrenginiai. Neišjunkite ir nenuimkite šių įrenginių.



Įlipdami į ir išlipdami iš rietuvo laikykitės už turėklo.



Visuomet sureguliuokite sėdynę pagal savo svorį - bus patogiau sėdėti ir mažiau pavargsite.



Patikrinkite apkrovos diagramą, pakelkite ir nuleiskite šakės, kad patikrintumėte, ar jos tinkamai veikia.



Visuomet įsitikinkite, kad niekas nestovi ar nevaikšto po pakeltomis šakėmis.



Dirbti su rietuvu gali tik turintys licenciją ir apmokyti asmenys.



Važiuojant ilgą atstumą kabina turi būti atsukta judėjimo kryptimi. Šakės turi būti minimaliai ištrauktos į priekį.



Nevažiuokite su ištraukta kėlimo atrama. Tai sumažina stabilumą, gali pažeisti produktus, stelažus ar patį rietuvą.



Itin atsargiai važiuokite kirsdami eismo juostas ir laiku sustokite.



Nuokalnėse į viršų ir žemyn važiuokite išlaikydami apkrovą įkalnės pusėje. Niekuomet nedarykite posūkių važiuodami ukalne.



Važiuokite rietuvu tik ant plokščių ir lygių grindų.



Niekuomet neleiskite kitiems asmenims lipti ant rietuvo.



Nekiškite kūno dalių iš rietuvo kabinos. Visuomet laikykite kairę koją uždėję ant saugos pamonos.



Stebėkite ar darbo zonoje nėra kitų žmonių. Stebėkite taku einančius žmones, laikykitės saugaus greičio, kad galėtumėte laiku sustoti.



Įsitikinkite, kad prekės tinkamai sukrautos ant lentynos ir neleiskite, kad pašaliniai objektai blaškytų jūsų dėmesį.



Vežkite tik stabilius ir tinkamai sutvirtintus krovinius.



Niekuomet nevažiuokite su per aukštai iškeltu krovinium - nuleiskite krovinį žemyn į saugų aukštį.




Nuėmę padėklą nuo lentynos visuomet nuleiskite krovinį žemyn prieš pasukdami rietuvą.




Kelti žmones galima tik naudojant specialiai tam skirtas priemones, pavyzdžiui specialias kabinas.



Perspėkite kitus garsiniu signalu dirbdami pavojingose ar riboto matomumo zonose.



Visuomet pastatykite rietuvą tam skirtoje vietoje ir nepalikite jo be priežiūros.



Išstumkite akumuliatorių iš rietuvo korpuso ir, jeigu reikia, patikrinkite, ar jis yra tinkamai prijungtas prie įkroviklio.



Baigę darbą nepamirškite išjungti rietuvo.

Suprojektuota ir pagaminta saugiam naudojimui.

Darbas sandėliuose ir padėklų krovimas aukštyje yra pavojingas. Dėl neatsargaus ir neatsakingo elektrinių rietuvų naudojimo kasmet įvyksta daug smulkių ir beprasmiškų incidentų. BT rietuvai yra skirti padėklų krovimui dideliame aukštyje uždaroje erdvėje ir krovinių perkėlimui iš vienos vietos į kitą. Saugiai valdomas ir patogus BT Reflex rietuvas sumažina fizinį diskomfortą ir nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų riziką. Šis informacinis bukletas parengtas siekiant suprantamai priminti naudotojams saugaus darbo su elektriniais rietuvais instrukcijas.

Daugiau informacijos apie Toyota Material Handling Europe BT Reflex elektrinius rietuvus, kitus produktus ir paslaugas rasite www.baltic.toyota-forklifts.eu